# Acer LCD モニタ クイック・セットアップガイド (QSG)

## 安全のための注意

以下の注意事項をよくお読みください。

- 1 LCD モニタを掃除するには
  - LCD モニタの電源をオフにして、電源コードを抜きます。
  - 溶剤の含まれていない洗剤を柔らかい布にスプレーし、画面をそっと拭いてください。
- 2 LCD モニタは窓の近くに置かないでください。直射日光や雨、湿気などに当てますと、破損もしくは故障する恐れがあります。
- 3 LCD 画面に圧力をかけないでください。過重な圧力はディスプレイを傷つける恐れがあります。
- 4 カバーを取り外したり、内部を修正したりしないでください。修理は、すべて弊社に依頼してください。
- 5 LCD モニタは  $-20^{\circ}$ C  $\sim$   $60^{\circ}$ C の温度の場所で保管してください。この範囲以外の場所での保管は、モニタを永久的に破損させる恐れがあります。
- 6 次のいずれかの状況が見られる場合は、モニタの電源を切り、弊社にご連絡ください。
  - モニタから PC へのシグナルケーブルがすり減っていたり、破損している場合。
  - LCD モニタに液体が流れ込んだり、モニタが雨に濡れた場合。
  - LCD モニタやケースが破損した場合。

#### パッケージの内容

は カーディオ VGA LCD モニタ 電源コード ケーブル ケーブル DVI ケーブル ユーザーズ クイックス (オプション) (オプション) (オプション) (オプション) (オプション)



#### モニタを台に取り付ける

- 1 段ボールの箱からモニタの台を取り出し、安定した水平な作業場所に置いてください。
- 2 段ボールの箱からモニタを取り出します。
- 3 モニタ下部のリリースボタンをベース下部の対応するスロットに合わせます。モニタが台にしっかり取り付けられると、クリック音がします。

### モニタをコンピュータに接続する

- 1 コンピュータの電源をオフにして、コンピュータの電源コードを抜きます。
- 2 信号ケーブルをモニタの VGA または DVI-D (オブション) 入力 ソケット、およびコンピュータのグラフィックスカードの VGA または DVI-D (オプション) 出力ソケットに接続します。信号 ケーブルコネクタの蝶ねじを締め付けます。
- 3 オプション: LCD モニタのオーディオ入力ソケット (AUDIO IN) とコンピュータのラインアウトポートを、オーディオケーブルで接続します。
- 4 電源ケーブルをモニタ背面の電源ポートに挿入します。
- 5 コンピュータとモニタの電源コードを、近くのコンセントに差 し込みます。



# 外部コントロール s

自動	自動	OSD がアクティブの場合、自動を押して OSD を終了します。OSD が非アクティブになったら、自動を押します。モニタはディスプレイの位置、フォーカス、およびクロックを自動的に最適化します。
	マイナス/プラス	OSD がアクティブの場合、マイナスまたはプラスボタンを押して OSD オブションを切り替えます。OSD が非アクティブの場合、マイナスまたはプラスボタンを押して音量を調整ます。(オブション:)
メニュー	- OSD 機能	このボタンを押して OSD を表示します。もう一度押して、OSD の選択に入 ります。
Ф	電源ボタン	モニタのオン/オフを切り替えます。青は、電源がオンになっていることを 示します。黄色は、スタンバイ/省電カモードになっていることを示します。
$\overline{e}$	Empowering*-	a OSD アクティブになっているとき、このボタンは終アキーとして機能します (OSD メニューの終了)。 b OSD メニューが非アクティブになっているとき、このボタンを押してシナリオモードを選択します。

### 通知:カナダのユーザー

この Class B デジタル機器はカナダ ICES-003 に準拠しています。Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

#### ランプの廃棄



製品内のランブには水銀が含まれており、国または地方自治体の法に従ってリサイクルまたは 廃棄する必要があります。詳細については、エレクトロニクス産業協議会 www.eiae.org まで お問い合わせください。ランブ固有の廃棄情報については、www.lamprecycle.org をチェック してください。

### 欧州連合における一般家屋のユーザーによる廃棄機器の処分



製品または梱包に記載されたこの記号は、この製品を他の家庭廃棄物を一緒に廃棄してはいけないことを示しています。廃棄物の処理は廃電気・電子機器リサイクルで指定された収集地点に引き渡すことによって、ご自分の責任で行ってください。廃棄物を処理するときに個別収集およびリサイクルすることにより、天然資源の節約につながるだけでなく、人間の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることが保証されます。廃棄物をリサイクルに出す場所の詳細については、地方自治体、家庭廃棄物処理サービスまたは製品のお買い上げ店にお問い合せください。